

MASTGOOTKOPSCHOT UNIVERSEEL

Het universele kopschot voor een mastgoot kan in slechts vijf stappen op het uiteinde van een mastgoot gemonteerd worden.



STAP 1

Kant het uiteinde van de mastgoot circa 5 mm naar onderen om.



STAP 2

Klem het kopschot op de omkanting van de mastgoot vast.



STAP 3

Klop met een hamer gelijkmatig op de rand van de goot – van kraal tot waterkering – totdat de omkanting vrijwel haaks op de goot staat.



STAP 4

Sluit de felsnaad met een vlakke tang.



STAP 5

Breng aan de binnenkant van de goot een circa 8 mm dikke rups lijm (bijv. INNOTECH Adheseal) aan. Verwijder de overtollige lijm. Klaar!

TECHNISCH ADVIES

Wij helpen u graag:

020-4352008

techniek@wentzel.nl

www.wentzel.nl