

## ALUSTAR DAKGOOT LIJMEN

GRÖMO Alustar dakgoten worden onderling verbonden met een duurzame lijmverbinding. Houd er rekening mee dat de verbinding altijd afwaterend wordt gemonteerd.



### STAP 1

Markeer 80 mm aan de binnenzijde van de ene goot en aan de onderzijde van de andere goot om de overlap te markeren.



### STAP 2

Schuur de gemarkeerde gebieden met schuurpapier (korrel 60) op, totdat het oppervlak zoveel mogelijk blank aluminium is.



### STAP 3

Reinig de geschuurde lijmoppervlakken met een geschikte reiniger (bijv. INNOTEK Repaplast Reiniger) en laat deze drogen.



### STAP 4

Voorzie de gootuiteinden van een randje om een spleetbreedte van 2-4 mm in de lijmoverlap te garanderen. De lijm mag niet volledig worden aangedrukt.



### STAP 5

Breng twee circa 8 mm brede ruggen lijm (bijv. INNOTEK Adheseal Black) op de onderliggende goot aan. De afstand tot het uiteinde van de goot dient circa 60 mm te zijn.



### STAP 6

Draai de bovenliggende goot met een overlap van ca. 90 mm vast in de lijm. Fixeer voor extra sterkte de goten onderling met een popnagel in de achteropstand. Plaats de popnagel zo hoog mogelijk onder de waterkering en vouw deze vervolgens terug op zijn plaats. Klaar!